

Orangino USB I/O UNIT 部品表

No.	名称	個数	場所	説明
001	104	3	C2, C3, C4	部品に 104 と印刷してあるものです。極性はありませんので向きはどちらでもかまいません。
002	106	1	C1	部品に 106 と印刷してあるものです。極性はありませんので向きはどちらでもかまいません。
003	22	2	C5, C6	部品に 220 と印刷してあるものです。極性はありませんので向きはどちらでもかまいません。
004	クリスタル	1	Q1	基板上の印刷に合わせてください。
005	ピンヘッダー 6p	1	ICSP	基板上の印刷に合わせてください。付属のピンヘッダーを分割してください。ラジオペンチ等で押さえながら、手で折れます。
006	USB-A	1	USB HOST	基板上の印刷に合わせてください。
007	シールド用ピンフレーム 6p	1	シールド用ピンフレーム 6p	基板上の印刷に合わせてください。
008	シールド用ピンフレーム 8p	2	シールド用ピンフレーム 8p	基板上の印刷に合わせてください。
009	シールド用ピンフレーム 10p	1	シールド用ピンフレーム 10p	基板上の印刷に合わせてください。
010	PIC32MX270F256B	1	IC1	IC1 ソケットに刺してください。ソケットの上の切込みと IC の切込みを合わせます。
011	IC socket 28p	1	IC1	基板上の印刷に合わせてください。

